

INDICAZIONI DI SICUREZZA PER I MONOCULARI

Grazie di aver acquistato un monoculare. Al fine di ottenere il massimo delle prestazioni dal vostro monoculare, si prega di leggere attentamente questo libretto istruzioni prima di iniziare a utilizzare lo strumento.

Le indicazioni di sicurezza sono fornite a vostro vantaggio, per proteggere voi e coloro che stanno nelle vicinanze, evitando quindi inutili lesioni o danni alla proprietà.

- ◆ I seguenti simboli differenziano i vari livelli di pericolo o di danno che potrebbero insorgere qualora il prodotto non venga utilizzato in conformità delle linee guida specificate.



Avviso

Questo simbolo indica che un uso improprio comporta il rischio di provocare lesioni gravi e anche mortali.



Attenzione

Questo simbolo indica che un uso improprio comporta il rischio di provocare solo lesioni o danni alla proprietà.

- ◆ Le indicazioni sono spiegate mediante un simbolo che classifica le azioni.



Esempi:

Questo simbolo indica che l'azione è vietata.

Avviso



- Se si guarda il sole o una sorgente luminosa forte con il monocolo, si rischia spesso di causare danni agli occhi. In particolare, se si guarda direttamente il sole, si corre il rischio di rimanere accecati. 
- Non utilizzare in luoghi dove sono presenti gas combustibili. È vietato l'uso in luoghi dove sono presenti gas combustibili quali il propano o la benzina o particelle sottili di pietra che potrebbero infiammarsi e causare un'esplosione. 

Attenzione



- Non lasciare il monoculare senza il tappo. E non lasciare il monoculare puntato verso la luce solare. Quando la luce solare è concentrata, può causare incendi. 
- Non usare diluenti, benzina o altri detergenti organici per rimuovere lo sporco o le impronte digitali dalla lente. Pulire utilizzando un panno inumidito o un panno apposito per lenti. 
- Questo monoculare non è impermeabile. Non mettere il monoculare in acqua o in altre soluzioni liquide. Quando si utilizza il monoculare sotto la pioggia o in prossimità dell'acqua, evitare di bagnarlo. Spesso è impossibile riparare il meccanismo interno, gli elementi del monoculare o i suoi componenti se danneggiati dall'acqua. 
- Improvvisi sbalzi di temperatura possono causare la comparsa di condensa o di una patina sulla superficie della lente. Quando si entra in una stanza calda provenendo da un ambiente freddo all'aperto, si consiglia di tenere la lente nel suo astuccio di trasporto o nella borsa di plastica fino a che la temperatura della lente raggiunge quella dell'ambiente. 



- Evitare i colpi, le temperature estremamente alte o basse e l'umidità.
- Non smontare o modificare il monocolare. Per la riparazione, consultare le istruzioni.
- Non far cadere o urtare il monocolare, perché la lente e il prisma sono realizzati in vetro.



Pulizia

- Per rimuovere la polvere o lo sporco depositatosi sulla lente, utilizzare un pennello per lenti o una pompetta soffiatrice d'aria.
- Per togliere le impronte digitali dalla lente, usare un panno per lenti morbido ed inumidito o gli appositi fazzolettini per lenti.

Manutenzione

- L'umidità provoca muffa o ruggine. In caso di immagazzinamento prolungato scegliere un luogo fresco e asciutto dove mettere l'astuccio di trasporto morbido.
- Se il corpo dello specchio è stato colpito da gocce o è stato urtato, consultare le istruzioni.